

## **Pflegehinweis Collins oder Expression Saxophone**

Das Saxophon muss nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden.

### Innenreinigung:

Nach dem Spielen den Korpus mit dem Korpus-Wischer mehrmals langsam durchziehen. Danach mit dem Wischer für den S-Bogen dann den S-Bogen mehrmals durchziehen. Damit die Restfeuchtigkeit entweichen kann, das Instrument ungefähr 5-10 Minuten auf dem Instrumentenständer abstellen.

**Wichtig:** Gerade Anfänger vertauschen gerne mal den S-Bogenwischer mit dem Korpuswischer der Größer ist. Bitte nicht versuchen den Wischer mit Gewalt durchzuziehen. Das kann erhebliche Kosten verursachen.

### Polsterpflege:

Durch Feuchtigkeit im Polster kann es zu so genannten Schmatzgeräuschen kommen oder die Klappen bleiben beim runterdrücken am Tonloch "kleben". Verwenden Sie zur Reinigung spezielles Reinigungspapier.

Das Reinigungspapier können Sie auch bei Verschmutzungen auf dem Polster nehmen. Wir empfehlen das Papier vorsorglich 2 Mal im Jahr zu benutzen.