

# Pflegeanleitung Collins Klarinette

## Innenreinigung:

Die Klarinette wird von innen nach jedem Spielen mit einem Durchziehwischer gereinigt. Bitte ziehen Sie den Wischer mehrmalig durch die Einzelteile. Am Besten eignen sich Wischer aus Mikrofaser dazu, da diese Faser die Feuchtigkeit gut aufnehmen und auch kleinere Schmutzpartikel wegnehmen.

Den Wischer bitte nicht im Koffer transportieren, da die Feuchtigkeit Korrosion an den Metallteilen bilden kann.

**Tipp:** Nach der kompletten Reinigung die Klarinette 5-10 Minuten aus dem Koffer lassen um die Restfeuchtigkeit verfliegen zu lassen.

## Außenreinigung:

Die Klarinette wird mit einem Silberputztuch nach jedem Spielen gründlich abgeputzt. So bleibt die Mechanik immer glänzend und die Versilberung erhalten. Beim Putzen bitte vorsichtig sein, da sonst die Funktion der Mechanik negativ beeinträchtigt werden kann.

## Polster:

Es kann vorkommen das die Polster leicht klebrig werden und dadurch hängen bleiben beim Spielen. Verwenden Sie dann spezielles Reinigungspapier um dieses Problem zu lösen. Beachten Sie die mitgelieferte Gebrauchsanweisung bei der Anwendung.

**Tipp:** Wir empfehlen zur Vorbeugung das Reinigungspapier 2 Mal im Jahr zu benutzen.