

Pflegeanleitung für Fagott

Ihr Instrument ist ein wertvoller Artikel, der Rücksicht, Sorgfalt und Aufmerksamkeit verdient.

Regelmäßige Pflege ist wichtig - ein wenig Zeit und Mühe macht sich bezahlt und verhindert Probleme, die einer kostspieligen Reparatur zur Folge haben könnten. Führen Sie selbst keine Reparaturen durch, auch nicht kleinerer Art. Wenn Sie Bedenken haben, ziehen Sie einen qualifizierten Fachmann zu Rate.

Gebrauch des Durchziehwischers

Nachdem Sie das Fagott wieder auseinander genommen haben, sollte alle Feuchtigkeit aus dem Instrument entfernt werden, bevor Sie es in das Etui legen. Gießen Sie das im Stiefel vorhandene Kondenswasser durch die Flügelseite aus. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Tonlöcher läuft. Beginnend von der weiten Seite, ziehen Sie den Durchziehwischer (einteilig für Flügel und Stiefel) durch den Stiefel. Ebenso wird die Flügelbohrung gereinigt (vom Zapfen in Richtung S- Bogenherz).

Feuchte Wischer sollten nicht mit dem Instrument in das Etui gelegt werden. Sollte der Wischer einmal im Instrument stecken bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler (Schreiber Durchziehwischer haben eine Rückholschnur). Pflege von Mechanik und Korpus

Wischen Sie das Fagott (Korpus und Klappen) nach jedem Gebrauch mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Die Mechanik sollte zweimal im Jahr an den Achsen bzw. Spitzschrauben mit einem speziellen Mechaniköl geölt werden.

Vermeiden von Beschädigungen an Korpus und Mechanik

Ein neues Instrument sollten Sie während des ersten Monats möglichst nicht länger als 30 Minuten am Tag spielen. Vermeiden Sie drastische Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Lassen Sie z.B. das Instrument nicht in der Sonne oder im Winter im Freien liegen, auch nicht in der Nähe einer Heizung oder Klimaanlage.

Legen Sie Ihr Instrument nach dem Spielen nicht waagrecht hin. Kondenswasser, das sich im Abguss sammelt, würde in die Bohrung und in die Tonlöcher fließen. Dies kann zu Wasserschäden an Holz und Polstern führen. Zudem können Teile der Mechanik verbogen werden. Es ist daher ratsam, einen Fagott-Ständer zu verwenden.

Lagern Sie Ihr Instrument im geöffneten Etui. So besteht die Möglichkeit, Restfeuchtigkeit an die Luft abzugeben. Decken Sie das Instrument aber mit einem Tuch ab, um es vor Verschmutzungen zu schützen.